

Ayudándole a Usarlo Correctamente

Cómo usar su respirador reutilizable de pieza facial de cara completa Ultimate FX FF-400

1



Afloje las seis bandas para la cabeza. Sostenga la parte delantera de la pieza facial con una mano y, con la otra, mantenga las correas o el apoyo elástico alejados de la pieza facial para crear la apertura necesaria para la cabeza.

Coloque el conjunto del respirador sobre la cabeza y tire hacia abajo. Coloque la nariz en la copa nasal y el mentón en el área de apoyo para el mentón y luego presione firme y uniformemente la pieza facial contra el rostro.

2



Mientras sostiene la pieza facial en su lugar, tire de las correas sobre su cabeza.

Repita dos veces los pasos 3 y 4, una vez para la ubicación y otra para fijar el sello.

3



Ajuste las dos correas inferiores.

4



Ajuste las dos correas del medio y, luego, las dos superiores.



Se recomienda que el usuario efectúe una prueba de sellado con presión positiva para todas las combinaciones de cartuchos/filtros con el respirador Serie FF-400.

Prueba de sellado con presión positiva efectuada por el usuario

Cómo Usar Filtros de Disco



Retire la cubierta de la válvula de exhalación. Coloque la palma de la mano sobre la válvula de exhalación y exhale suavemente. Si la pieza facial se hincha ligeramente y no se detectan fugas de aire entre el rostro y la pieza facial, se ha logrado un buen

sellado. Si se detecta una fuga de aire en el sello, vuelva a posicionar el respirador en la cara y/o ajuste de nuevo la tensión de las bandas para eliminar la fuga y revise otra vez el sello. Vuelva a colocar la cubierta de la válvula de exhalación.

Prueba de sellado opcional efectuada por el usuario con presión negativa para cartuchos 6000 y filtros 7093

Con cartuchos



Cubra los cartuchos con las palmas de las manos e *inhale* suavemente. La pieza facial debe hundirse ligeramente. Si escapa aire entre la cara y la pieza facial del respirador, vuelva a colocárselo y ajuste las correas para lograr un sellado más seguro. Si no puede

lograr un sellado adecuado, **no ingrese** al área contaminada. Consulte a su supervisor.

Con filtros de tapa dura



Apriete las cubiertas de los filtros con las manos en dirección a la pieza facial para restringir el flujo de aire. Tenga cuidado de no cambiar la posición del respirador al hacerlo. *Inhale* suavemente. La pieza facial debe hundirse ligeramente. Si escapa aire entre

la cara y la pieza facial del respirador, vuelva a colocárselo y ajuste las correas para lograr un sellado más seguro. Si no puede lograr un sellado adecuado, **no ingrese** al área contaminada. Consulte a su supervisor.



ADVERTENCIA

Estos respiradores contribuyen a reducir la exposición a ciertos contaminantes aerotransportados. Antes de su uso, el usuario debe leer y comprender las Instrucciones para el usuario que se proporcionan como parte del empaque del producto. Se debe implementar un programa de protección respiratoria por escrito que reúna los requisitos de la OSHA 1910.134, incluidas la capacitación, la prueba de ajuste y la evaluación médica. En Canadá, se debe cumplir con los requerimientos de la norma CSA Z94.4 o con los requerimientos legales aplicables, según sea apropiado. El uso incorrecto puede causar enfermedad o muerte. Para un uso correcto, consulte las instrucciones del empaque, a su supervisor, o llame al Servicio Técnico de 3M OH&ESD en EE. UU. al 1-800-243-4630 y en Canadá al 1-800-267-4414.